2WAYヘアアイロン
保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　番	KHC-7300	
お買上げ年月日	年　月　日	
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）
	本　体	1　年
お客様　お名前	様	
お客様　ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話	

見本

★販売店の皆様へのお願い
必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社
本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06（6262）3561

★10G

各部のなまえ

KHC-7300

本体



付属品



高温！ やけどに注意



使用中　部分は大変熱くなります。顔や手で直接触れないようにご注意ください。

⚠ 注意 ぶつけたり、落としたりすると、パイプのナノセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。

【仕様】

電源	AC100V-120V 50/60Hz共用
消費電力	約23W
パイプ表面温度	約160℃（周囲温度30℃の場合）
サイズ	230(W)×41(D)×56(H)（開いた時76）mm パイプ径Φ30mm
本体質量	約285g
コード長	約1.7m
付属品	パイプカバー

正しい使いかた

1

電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ●電源スイッチはOFFにします。
- ●電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。



2

スイッチを入れます。

- ●電源スイッチをONにします。
  - •約2～3分でご使用できます。
- ●切り換えスイッチでCURLかSTRAIGHTのパイプタイプを選択します。



3

ご使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

- ●電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

パイプカバーへの収納は、本体が冷めてから行ってください。



⚠ 警告　電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- ●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使わない。(図②③)
  常にコードはゆとりをもった状態でご使用ください。(図①)
  （ブッシング直下とプラグ部でコードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態）
- ●本体にコードを巻きつけ、収納しない。（図④）

※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



上手な使いかた

アイロンをかける前の下準備

洗髪後の乾燥

- ●シャンプーした髪をドライヤーで、湿り気が残る程度に乾かしておきます。

プレスの前には

- ●充分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除いておきます。
- ●乾いた髪のプレスでは、蒸しタオル、整髪料、セットローションなどで髪を少し湿らせておきましょう。

カールアイロン使用の場合（パイプ）

1.切り換えスイッチをCURLにします。



●内巻き

巻き始めはコテ板を髪の外側にして挟む



ウェーブ

髪の根元をはさみ、内巻きと外巻きをくり返しながら毛先までずらします。



●外巻き

巻き始めはコテ板を髪の内側にして挟む



立ちあげ

髪の根元をはさみ、持ち上げるようにして軽く巻きつけます。



Point ◎一ケ所に５秒以上使用しないでください。

- ●一度に巻こうとせずに、毛たばを少なめにとって少しずつ形づけるようにします。
- ●くし分けした髪の毛をコテ板ではさみ込んで巻き上げます。初めに軽く、徐々に力を加えていくのがコツです。

ストレートアイロン使用の場合

1.切り換えスイッチをSTRAIGHTにします。



2.ブロッキングをします。

セットをしやすくするために髪を取り分けます。

きれいに仕上げるための第一歩です。

- ●毛束はねじりながらまとめてクリップで止めていきます。

前髪→四つ
上半分→四つ
下半分→二つに分けてそのままにしておきます。



上手な使いかた

3.以下の順番でアイロンをかけます。

①下半分の髪の毛からスタート。
下半分→上半分→前髪
の順で根元から毛先まで同じようにアイロンをあてます。
②髪を少なめにして持ち毛束にたるみがないように持ちます。
③根元からアイロンをあて、地肌に平行に寝かせるようにしましょう。



Point

◎一ケ所に５秒以上使用しないでください。

◎毛先は傷みやすいのでさっとすべらせます。

◎根元をしっかりかければボリュームダウン!

仕上げ

最後の仕上げ

- ●ブラシや手グシで、軽くブラッシングして整えます。
- ●よりきれいに見せるためにつや出しタイプのスタイリング剤をつけます。

お手入れと保管のしかた

●必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

1.本体のお手入れ

- ●本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使わないでください。



2.保管時のご注意

- ●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。



パイプカバー

付属品

⚠ 注意 本体が冷めてからパイプカバーをつけてください。

- ●パイプカバーとレバーの向きを合わせて、カチッっと音がするまで取り付けてください。



NEW WAVE, A SENSE OF LIFE
KOIZUMI

2WAYヘアアイロン
KHC-7300 家庭用

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

このたびは2WAYヘアアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「サービスセンター」にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、断線・ショート・火災・感電の原因となります。



⚠ 警告

交流100～120V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。ショート・感電の原因になります。



使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や事故の原因になります。



特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにしてください。
やけどの原因となります。



⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートをおこして発火することがあります。



通電したまま放置しないでください。
火災の原因になります。



⚠ 注意

浴室や湿気の多い所に保管しないでください。絶縁劣化により感電することがあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



整髪以外の使用、乳幼児への使用は避けてください。やけどや火災、故障の原因となります。



ぶつけたり、落としたりすると、パイプのナノセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。感電・発火の原因にもなります。



パイプ部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。火災の原因となります。



コードがよじれたままでは使わないで下さい。断線してショートし、火花が出ることがあります。



使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。故障や火災の原因になります。



海外では使用しないでください。（国内専用）やけどや発火の原因になります。



知っておいていただきたいこと

- ●家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。
髪を傷める場合があります。

- ●パーマやストレートパーマをかけた場合、3～ 4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- ●パイプは常にすべらせながらご使用ください。
同じ箇所に5秒以上パイプをあて続けないでください。
髪が傷んだり焦げる場合があります。

- ●カールアイロンは毛を一時的にカールさせるものです。パーマのように継続的な効果はありません。
- ●ストレートアイロンはクセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- ●クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- ●洗髪後の濡れた髪には使用しないでください。濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散って火傷する恐れがあります。濡れている場合は、乾かしてから使用してください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- ● この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- ● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- ● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- ● 2WAYヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- ●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。

★長年ご使用の2WAYヘアアイロンの点検を！

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか？

●電源スイッチを入れても、パイプがあたたまらない時がある。
●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常、故障がある。

▶ ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

■お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本　社　〒 541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号
ナビダイヤル（全国共通番号）　TEL. 0570（07）5555
TEL.06（6262）3561
FAX.06（6264）5170

■サービスセンター

・修理センター

この商品の修理に関するお問い合せについては下記へお寄せください。

東日本修理センター 〒344-0127　埼玉県春日部市水角1190
西日本修理センター 〒559-0033　大阪市住之江区南港中1丁目3番98号
ナビダイヤル（全国共通番号）　TEL. 0570（05）8888

・部品センター

この商品の部品に関するお問い合せについては下記へお寄せください。

部品センター　〒 559-0033　大阪市住之江区南港中1丁目3番98号
ナビダイヤル（全国共通番号）　TEL. 0570（00）3211

お客様相談窓口／サービスセンターの受付時間
平日9：00～17：30
（土・日・祝日・夏期休暇·年末年始を除く）

2010年7月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

【保証・無料修理規定】

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3.**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「サービスセンター」をご覧の上、修理センターへご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
　（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
　（ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
　（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　（ホ）本書のご提示がない場合。
　（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。